



Portable Solid State Drive
SD451

EN: User Manual DE: Benutzerhandbuch
FR: Manuel d'utilisation ES: Manual de usuario
IT: Manuale dell'utente NL: gebruikershandleiding
PL: Instrukcja obsługi SV: Användarmanual
TR: Kullanım Kılavuzu PT: Manual do usuário
RU: Руководство пользователя

For more languages user manual and
FAQs, please visit:

<https://eng.ssk.cn/>



Or contact us via mail: support@ssk.cn

User Manual

I. Introduction

Thank you for choosing SSK. Please read this user manual carefully before using.

Note:

- Please Do not dismantle, repair and manufacture this product without authorization;
- Data loss, damage, or data recovery or extraction caused by product use are not covered by the warranty.

II. Explanation of Product Storage Capacity

1. Device manufacturers typically use decimal (base 10) calculations for capacity, while operating systems like Windows use binary (base 2). This means the actual displayed capacity on Windows may be slightly less than the nominal capacity. The conversion formula is binary capacity $\times 1.073741824$ = decimal capacity (in GB).
2. Decimal capacity calculation: 1MB=1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB.
3. Binary capacity calculation: 1MB=1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB.
4. According to GB/T 26225-2010 standard, the actual displayed capacity is $\geq 90\%$ of the nominal capacity, which qualifies as a genuine product.

III. Product Connection and Usage

A. Connecting the Product:

Please insert the product properly into the USB port of the host device.

Forcing or incorrect insertion may damage the product

01

and/or USB port, possibly leading to deformation or breakage.

B. Disconnecting the Product:

When the host device is running normally, follow the steps below to remove the product from the USB port.

*Steps may vary based on the operating system version and settings.

Windows

1. Click the "Safely Remove Hardware and Eject Media" icon in the lower right corner of the taskbar.
2. Click "Eject XXX device" (XXX refers to the portable SSD product).
3. Wait for a moment and check if there is a prompt saying "Safe to Remove Hardware."
4. Remove the product.

Mac

1. Find the product icon on the desktop.
2. Use "secondary click" (or press two fingers on the touchpad for MacBook) to open the drop-down menu.
3. Click "Eject."
4. Check if the product icon disappears, then it can be safely disconnected.

◆ iPhone & iPad

Using the "Files" App for Management:

1. On your iPhone or iPad, tap to open the "Files" App. It has a blue folder icon.
2. If you can't find the App, swipe down on the home screen to search for it.

02

3. After entering the "Files" App, tap the "Browse" tab to find the files you need. Under "Locations," find the connected external storage device.
 4. The external storage device must have only a single data partition and be formatted as APFS, APFS (Encrypted), macOS Extended (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32, or FAT. To change the storage device's format, long press the external storage device within the "Files" App and select "Erase," or format it using a computer.
- * Note: The "Files" App requires iOS 12 or later.
iPhones with Type-C interfaces start from iPhone 15 and later. If the phone has a Lightning interface, use a Lightning adapter that supports external power.
5. Do not disconnect the external storage device until all read/write tasks are completed to avoid file corruption.

Exporting Photos and Videos to an External Storage Device:

1. Go to the "Photos" App.
2. Select the photos and videos you want to export.
3. Tap the "Share" button, then tap "Export Unmodified Original."
4. Tap "Save to Files," choose the storage device under "Locations," then tap "Save."
5. Do not disconnect the external storage device until the photo and video transfer is complete.

ProRes Video Recording:

1. The external storage device must be formatted using exFAT. Encrypted drives are not supported.

03

2. To record video in ProRes format on iPhone, go to "Settings" > "Camera" > "Format," then turn on "Apple ProRes" under "Video Recording." To record ProRes video, tap the "ProRes" icon in the "Camera" App (video mode) and start recording.
3. Recording Apple ProRes to an external storage device requires iOS 15.1 or later, and an iPhone 15 Pro model or later.

◆ Android

1. First, confirm if the phone's interface supports USB data transfer and if it is Type-C. Some Android phone Type-C charging ports only support charging.
2. Depending on the phone brand and model, some phones require enabling the "OTG" function in "Settings." Please consult your phone brand's customer service or supplier for specific methods.
3. Connect the external storage device to the phone's Type-C charging port. For best compatibility, ensure the external storage device is formatted as exFAT.
4. Find and open the "My Files" App (the naming of this app may vary across different phones).
5. Scroll down the interface to find the connected external storage device and perform file management operations.
6. After completing operations, try to "Unmount" the external storage device before disconnecting it. This option is usually available on the homepage of the "Files" App or in the pull-down status bar. If this option is not available on some phones, ensure no data is being read from or written to the device before disconnecting it to prevent data loss.

04

◆ Other host devices

Please refer to the user manual of the specific device for safe removal instructions.

Benutzerhandbuch

I. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für SSK entschieden haben.

Bitte lesen Sie

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

Hinweis:

- Bitte zerlegen, reparieren und fertigen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung;
- Datenverluste, Schäden oder Datenwiederherstellung oder -extraktion, die durch die Verwendung des Produkts verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

II. Erläuterung der Produktlagerungskapazität

1. Gerätehersteller verwenden für die Kapazität normalerweise Dezimalberechnungen (Basis 10), während Betriebssysteme wie Windows Binärberechnungen (Basis 2) verwenden. Dies bedeutet, dass die tatsächlich angezeigte Kapazität unter Windows etwas geringer sein kann als die Nennkapazität. Die Umrechnungsformel lautet Binärkapazität $\times 1,073741824$ = Dezimalkapazität (in GB).
2. Berechnung der Dezimalkapazität: 1 MB = 1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.

05

3. Berechnung der Binärkapazität: 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Gemäß der Norm GB/T 26225-2010, Die tatsächlich angezeigte Kapazität beträgt $\geq 90\%$ die Nennkapazität die als gilt Echtes Produkt.

III. Produktverbindung und -nutzung

A. Anschließen des Produkts:

Bitte legen Sie das Produkt richtig in das ein USB-Anschluss des Host-Geräts.

Bitte legen Sie das Produkt richtig in das ein USB-Anschluss des Host-Geräts.

Durch gewaltsames oder falsches Einsetzen kann das Produkt beschädigt werden und/oder USB-Anschluss, was möglicherweise dazu führt Verformung oder Bruch.

B. Trennen des Produkts:

Wenn das Hostgerät normal läuft, Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Produkt zu entfernen vom USB-Anschluss.

*Die Schritte können je nach Betriebssystem variieren Version und Einstellungen.

Windows

1. Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen“ und Symbol „Medien auswerfen“ in der unteren rechten Ecke der Taskleiste.
2. Klicken Sie auf „XXX Gerät auswerfen“ (XXX bezieht sich auf das tragbares SSD-Produkt).
3. Warten Sie einen Moment und prüfen Sie, ob ein vorhanden ist
4. Eingabeaufforderung mit der Meldung „Hardware kann sicher entfernt werden.“
5. Entfernen Sie das Produkt.

06

Mac

1. Suchen Sie das Produktsymbol auf dem Desktop.
2. Verwenden Sie den „Sekundärklick“ (oder drücken Sie zwei Finger auf dem Touchpad für MacBook), um das zu öffnen Dropdown-Menü.
3. Klicken Sie auf „Auswerfen“.
4. Überprüfen Sie, ob das Produktsymbol verschwindet kann sicher getrennt werden.

◆ iPhone & iPad

Verwaltung über die "Dateien"-App:

1. Tippen Sie auf Ihrem iPhone oder iPad, um die "Dateien"-App zu öffnen. Sie hat ein blaues Ordnersymbol.
 2. Wenn Sie die App nicht finden können, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um danach zu suchen.
 3. Nachdem Sie die "Dateien"-App geöffnet haben, tippen Sie auf den Tab "Durchsuchen", um die benötigten Dateien zu finden. Suchen Sie unter "Orte" das angeschlossene externe Speichergerät.
 4. Das externe Speichergerät muss nur eine einzelne Datenpartition haben und als APFS, APFS (verschlüsselt), macOS Extended (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 oder FAT formatiert sein. Um das Format des Speichergeräts zu ändern, drücken Sie lange auf das externe Speichergerät in der "Dateien"-App und wählen "Löschen", oder formatieren Sie es über einen Computer.
- * Hinweis: Die "Dateien"-App erfordert iOS 12 oder höher. iPhones mit Type-C-Schnittstellen beginnen mit iPhone 15 und später. Wenn das Telefon einen Lightning-Anschluss hat, verwenden Sie einen Lightning-Adapter, der externe Stromversorgung unterstützt.

07

5. Tenez le câble externe de stockage à l'écart, car il peut endommager le câble de chargement ou le port USB. Pour éviter cela, retirez le câble de chargement et le câble de stockage externe.

Exportieren von Fotos und Videos auf ein externes Speichergerät:

1. Gehen Sie zur "Fotos"-App.
2. Wählen Sie die zu exportierenden Fotos und Videos aus.
3. Tippen Sie auf die "Teilen"-Schaltfläche, dann tippen Sie auf "Unverändertes Original exportieren".
4. Tippen Sie auf "In Dateien speichern", wählen Sie das Speichergerät unter "Orte", dann tippen Sie auf "Speichern".
5. Trennen Sie das externe Speichergerät nicht, bis der Foto- und Videotransfer abgeschlossen ist.

ProRes-Videoaufnahme:

1. Das externe Speichergerät muss mit exFAT formatiert sein. Verschlüsselte Laufwerke werden nicht unterstützt.
2. Um Video im ProRes-Format auf iPhone aufzunehmen, gehen Sie zu "Einstellungen" > "Kamera" > "Format" und schalten dann "Apple ProRes" unter "Videoaufnahme" ein. Um ProRes-Video aufzunehmen, tippen Sie auf das "ProRes"-Symbol in der "Kamera"-App (Videomodus) und beginnen Sie mit der Aufnahme.
3. Das Aufnehmen von Apple ProRes auf einem externen Speichergerät erfordert iOS 15.1 oder höher und ein iPhone 15 Pro-Modell oder später.

◆ iPhone & iPad

Gestion via l'application "Fichiers" :

1. Appuyez sur votre iPhone ou iPad pour ouvrir l'application "Fichiers". Elle a une icône de dossier bleue.
2. Si vous ne trouvez pas l'application, balayez vers le bas sur l'écran d'accueil pour la rechercher.
3. Après être entré dans l'application "Fichiers", appuyez sur l'onglet "Parcourir" pour trouver les fichiers dont vous avez besoin. Sous "Emplacements", trouvez le périphérique de stockage externe connecté.
4. Le périphérique de stockage externe doit avoir une seule partition de données et être formaté en APFS, APFS (chiffré), macOS Étendu (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 ou FAT. Pour changer le format du périphérique de stockage, appuyez longuement sur le périphérique de stockage externe dans l'application "Fichiers" et sélectionnez "Effacer", ou formatez-le à l'aide d'un ordinateur.
- * Remarque : L'application "Fichiers" nécessite iOS 12 ou version ultérieure. Les iPhone avec interfaces Type-C commencent à partir de l'iPhone 15 et versions ultérieures. Si le téléphone a une interface Lightning, utilisez un adaptateur Lightning qui prend en charge l'alimentation externe.
5. Ne déconnectez pas le périphérique de stockage externe avant que toutes les tâches de lecture/écriture soient terminées pour éviter la corruption des fichiers.

Exportation de photos et vidéos vers un périphérique de stockage externe :

◆ Android

1. Stellen Sie zunächst sicher, ob die Schnittstelle des Telefons USB-Datenübertragung unterstützt und ob es Type-C ist. Einige Android-Telefone mit Type-C-Ladeanschluss unterstützen nur das Laden.
2. Je nach Telefonmarke und -modell erfordern einige Telefone die Aktivierung der "OTG"-Funktion in "Einstellungen". Bitte konsultieren Sie den Kundendienst Ihres Telefonherstellers oder den Lieferanten für spezifische Methoden.
3. Verbinden Sie das externe Speichergerät mit dem Type-C-Ladeanschluss des Telefons. Für beste Kompatibilität formatieren Sie das externe Speichergerät als exFAT.
4. Suchen und öffnen Sie die "Meine Dateien"-App (die Benennung dieser App kann je nach Telefon variieren).
5. Scrollen Sie auf der Oberfläche nach unten, um das angeschlossene externe Speichergerät zu finden und Dateiverwaltungsoperationen durchzuführen.
6. Nach Abschluss der Operationen versuchen Sie, das externe Speichergerät "Auszuwerfen", bevor Sie es trennen. Diese Option ist usually auf der Startseite der "Dateien"-App oder in der Pull-Down-Statusleiste verfügbar. Wenn diese Option auf einigen Telefonen nicht verfügbar ist, stellen Sie sicher, dass keine Daten vom Gerät gelesen oder darauf geschrieben werden, bevor Sie es trennen, um Datenverlust zu vermeiden.

◆ Andere Hostgeräte

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts Anleitung zum sicheren Entfernen.

1. Allez dans l'application "Photos".
2. Sélectionnez les photos et vidéos que vous souhaitez exporter.
3. Appuyez sur le bouton "Partager", puis appuyez sur "Exporter l'original non modifié".
4. Appuyez sur "Enregistrer dans Fichiers", choisissez le périphérique de stockage sous "Emplacements", puis appuyez sur "Enregistrer".
5. Ne déconnectez pas le périphérique de stockage externe avant que le transfert des photos et vidéos soit terminé.

Enregistrement vidéo ProRes :

1. Le périphérique de stockage externe doit être formaté en utilisant exFAT. Les lecteurs chiffrés ne sont pas pris en charge.
2. Pour enregistrer une vidéo au format ProRes sur iPhone, allez dans "Réglages" > "Caméra" > "Format", puis activez "Apple ProRes" sous "Enregistrement vidéo". Pour enregistrer une vidéo ProRes, appuyez sur l'icône "ProRes" dans l'application "Caméra" (mode vidéo) et commencez l'enregistrement.
3. L'enregistrement d'Apple ProRes sur un périphérique de stockage externe nécessite iOS 15.1 ou version ultérieure, et un modèle iPhone 15 Pro ou version ultérieure.

◆ Android

1. Tout d'abord, confirmez si l'interface du téléphone prend en charge le transfert de données USB et si elle est Type-C. Certains ports de charge Type-C de téléphones Android ne prennent en charge que la charge.

Manuel d'utilisation

I. Introduction

Merci d'avoir choisi SSK. Lisez s'il vous plaît attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Remarque :

- Veuillez ne pas démonter, réparer et fabriquer ce produit sans autorisation ;
- La perte de données, les dommages ou la récupération ou l'extraction de données causés par l'utilisation du produit ne sont pas couverts par la garantie.

II. Explication du stockage du produit Capacité

1. Les fabricants d'appareils utilisent généralement des calculs décimaux (base 10) pour la capacité, tandis que les systèmes d'exploitation comme Windows utilisent des calculs binaires (base 2). Cela signifie que la capacité réelle affichée sous Windows peut être légèrement inférieure à la capacité nominale. La formule de conversion est capacité binaire $\times 1,073741824 =$ décimal capacité (en Go).
2. Calcul de la capacité décimale : 1 Mo = 1 000 Ko, 1 Go = 1 000 Mo, 1 To = 1 000 Go.
3. Calcul de la capacité binaire : 1 Mo = 1 024 Ko, 1 Go = 1 024 Mo, 1 To = 1 024 Go.
4. Selon la norme GB/T 26225-2010, la capacité réelle affichée est $\geq 90\%$ de la capacité nominale, qui constitue un produit authentique.

III. Connexion et utilisation du produit

A. Connexion du produit :

2. Selon la marque et le modèle du téléphone, certains téléphones nécessitent d'activer la fonction "OTG" dans "Paramètres". Veuillez consulter le service client de votre marque de téléphone ou le fournisseur pour des méthodes spécifiques.
3. Connectez le périphérique de stockage externe au port de charge Type-C du téléphone. Pour une meilleure compatibilité, assurez-vous que le périphérique de stockage externe est formaté en exFAT.
4. Trouvez et ouvrez l'application "Mes fichiers" (le nom de cette application peut varier selon les téléphones).
5. Faites défiler l'interface pour trouver le périphérique de stockage externe connecté et effectuez des opérations de gestion de fichiers.
6. Après avoir terminé les opérations, essayez de "Démonter" le périphérique de stockage externe avant de le déconnecter. Cette option est généralement disponible sur la page d'accueil de l'application "Fichiers" ou dans la barre d'état défilante. Si cette option n'est pas disponible sur certains téléphones, assurez-vous qu'aucune donnée n'est lue ou écrite sur l'appareil avant de le déconnecter pour éviter la perte de données.

◆ Autres appareils hôtes

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du dispositif pour obtenir des instructions de retrait en toute sécurité.

Veuillez insérer correctement le produit dans le Port USB du périphérique hôte. Forcer ou une insertion incorrecte peut endommager le produit et/ou port USB, pouvant conduire à déformation ou rupture.

B. Déconnexion du produit :

Lorsque le périphérique hôte fonctionne normalement, suivez les étapes ci-dessous pour supprimer le produit depuis le port USB. *Les étapes peuvent varier en fonction du système d'exploitation version et paramètres.

les fenêtres

1. Cliquez sur le bouton « Retirer le matériel en toute sécurité et Icône d'éjection du média "" dans le coin inférieur droit de la barre des tâches.
2. Cliquez sur ""Éjecter le périphérique XXX"" (XXX fait référence au produit SSD portable).
3. Attendez un moment et vérifiez s'il y a un invite disant ""Retrait du matériel en toute sécurité.""
4. Retirez le produit.

Mac

1. Recherchez l'icône du produit sur le bureau.
2. Utilisez le « clic secondaire » (ou appuyez sur deux doigts sur le pavé tactile du MacBook) pour ouvrir le menu déroulant.
3. Cliquez sur « Éjecter ».
4. Vérifiez si l'icône du produit disparaît, alors elle peut être déconnecté en toute sécurité.

Manual de usuario

I. Introducción

Gracias por elegir SSK. Por favor lea Este manual de usuario atentamente antes de usarlo. **Nota:** • Por favor no desmonte, repare ni fabrique este producto sin autorización; • La pérdida, el daño o la recuperación o extracción de datos causados por el uso del producto no están cubiertos por la garantía.

II. Explicación del Almacenamiento del Producto Capacidad

1. Los fabricantes de dispositivos suelen utilizar cálculos decimales (base 10) para la capacidad, mientras que los sistemas operativos como Windows utilizan binarios (base 2). Esto significa que la capacidad real mostrada en Windows puede ser ligeramente menor que la capacidad nominal. La fórmula de conversión es capacidad binaria $\times 1,073741824 =$ capacidad decimal (en GB).
2. Cálculo de capacidad decimal: 1 MB = 1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.
3. Cálculo de capacidad binaria: 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Según el estándar GB/T 26225-2010, la capacidad real mostrada es $\geq 90\%$ de la capacidad nominal, que califica como producto genuino.

III. Conexión y uso del producto

A. Conexión del Producto:

Inserte el producto correctamente en el Puerto USB del dispositivo host. Forzar o insertar incorrectamente puede dañar el producto. y/o puerto USB, lo que posiblemente provoque deformación o rotura.

B. Desconexión del Producto:

Cuando el dispositivo host funciona normalmente, Siga los pasos a continuación para eliminar el producto. desde el puerto USB. *Los pasos pueden variar según el sistema operativo versión y configuración.

ventajas

- 1. Haga clic en ""Quitar hardware con seguridad y Icono "Expulsar medios" en la esquina inferior derechade la barra de tareas.
- 2. Haga clic en ""Expulsar dispositivo XXX"" (XXX se refiere alproducto SSD portátil).
- 3. Espere un momento y verifique si hay un mensaje que dice ""Es seguro quitar el hardware"".
- 4. Retire el producto.

Mac

- 1. Busque el icono del producto en el escritorio
- 2. Utilice "clic secundario" (o presione dos dedos en el panel táctil del MacBook) para abrir el Menú desplegable.
- 3. Haga clic en ""Expulsar"".
- 4. Compruebe si el icono del producto desaparece y luego se puede desconectar de forma segura.

16

Nota:

- Si prega di non smontare, riparare e fabbricare questo prodotto senza autorizzazione;
- La perdita, il danneggiamento o il recupero o l'estrazione dei dati causati dall'uso del prodotto non sono coperti dalla garanzia.

II. Spiegazione della conservazione del prodotto Capacità

- 1. I produttori di dispositivi utilizzano in genere calcoli decimali (base 10) per la capacità, mentre i sistemi operativi come Windows utilizzano calcoli binari (base 2). Ciò significa che la capacità effettiva visualizzata su Windows potrebbe essere leggermente inferiore alla capacità nominale. La formula di conversione è capacità binaria × 1,073741824 = capacità decimale (in GB).
- 2. Calcolo della capacità decimale: 1 MB =1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB.
- 3. Calcolo della capacità binaria: 1 MB =1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB.
- 4. Secondo lo standard GB/T 26225-2010,la capacità effettiva visualizzata è ≥ 90% di la capacità nominale, che si qualifica come a prodotto genuino.

III. Collegamento e utilizzo del prodotto

A. Collegamento del prodotto:

Si prega di inserire correttamente il prodotto nel Porta USB del dispositivo host. Un inserimento forzato o errato può danneggiare il prodotto e/o porta USB, eventualmente portando a deformazione o rottura.

B. Scollegamento del prodotto:

20

◆ iPhone & iPad

Uso de la App "Archivos" para la gestión:

- 1. En tu iPhone o iPad, toca para abrir la App "Archivos". Tiene un icono de carpeta azul.
- 2. Si no encuentras la App, desliza hacia abajo en la pantalla de inicio para buscarla.
- 3. Después de entrar en la App "Archivos", toca la pestaña "Examinar" para encontrar los archivos necesarios. En "Ubicaciones", encuentra el dispositivo de almacenamiento externo conectado.
- 4. El dispositivo de almacenamiento externo debe tener una única partición de datos y estar formateado como APFS, APFS (Cifrado), macOS extendido (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 o FAT. Para cambiar el formato del dispositivo de almacenamiento, mantenga presionado el dispositivo de almacenamiento externo dentro de la App "Archivos" y seleccione "Borrar", o formátelolo usando una computadora.
- * Nota: La App "Archivos" requiere iOS 12 o posterior. Los iPhone con interfaces Type-C comienzan desde iPhone 15 y posteriores. Si el teléfono tiene un conector Lightning, use un adaptador Lightning que admita alimentación externa.
- 5. No desconecte el dispositivo de almacenamiento externo hasta que se completen todas las tareas de lectura/escritura para evitar daños en los archivos.

Exportación de fotos y videos a un dispositivo de almacenamiento externo:

17

Quando il dispositivo host funziona normalmente, seguire i passaggi seguenti per rimuovere il prodotto dalla porta USB. *I passaggi possono variare in base al sistema operativo versione e impostazioni.

◆ finestre

- 1. Fare clic su ""Rimozione sicura dell'hardware e Espelli l'icona "" nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni.
- 2. Fare clic su ""Espelli dispositivo XXX"" (XXX si riferisce al file prodotto SSD portatile).
- 3. Aspetta un attimo e controlla se c'è a messaggio che dice ""Rimuovere l'hardware in modo sicuro.""
- 4. Rimuovere il prodotto.

◆ Mac

- 1. Trova l'icona del prodotto sul desktop.
- 2. Utilizzare il "clic secondario" (o premere due dita sul touchpad per MacBook) per aprire il file menu a discesa.
- 3. Fare clic su ""Espelli.""
- 4. Controlla se l'icona del prodotto scompare, quindi può essere disconnesso in sicurezza.

◆ iPhone & iPad

Utilizzo dell'App "File" per la gestione:

- 1. Sul tuo iPhone o iPad, tocca per aprire l'App "File". Ha un'icona di cartella blu.
- 2. Se non riesci a trovare l'App, scorri verso il basso nella schermata principale per cercarla.
- 3. Dopo essere entrato nell'App "File", tocca la scheda "Sfogli" per trovare i file necessari. In "Posizioni", trova

21

- 1. Vaya a la App "Fotos".
- 2. Seleccione las fotos y videos que desea exportar.
- 3. Toque el botón "Compartir", luego toque "Exportar original sin modificar".
- 4. Toque "Guardar en Archivos", elija el dispositivo de almacenamiento en "Ubicaciones", luego toque "Guardar".
- 5. No desconecte el dispositivo de almacenamiento externo hasta que la transferencia de fotos y videos se complete.

Grabación de video ProRes:

- 1. El dispositivo de almacenamiento externo debe formatearse usando exFAT. No se admiten unidades cifradas.
- 2. Para grabar video en formato ProRes en el iPhone, vaya a "Ajustes" > "Cámara" > "Formato", luego active "Apple ProRes" en "Grabación de video". Para grabar video ProRes, toque el icono "ProRes" en la App "Cámara" (modo video) y comience a grabar.
- 3. Grabar Apple ProRes en un dispositivo de almacenamiento externo requiere iOS 15.1 o posterior, y un modelo iPhone 15 Pro o posterior.

◆ Android

- 1. Primero, confirme si la interfaz del teléfono admite transferencia de datos USB y si es Type-C. Algunos puertos de carga Type-C de teléfonos Android solo admiten carga.

18

- il dispositivo di archiviazione esterno collegato.
- 4. Il dispositivo di archiviazione esterno deve avere una sola partizione dati ed essere formattato come APFS, APFS (Crittografato), macOS esteso (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 o FAT. Per cambiare il formato del dispositivo di archiviazione, tieni premuto a lungo il dispositivo di archiviazione esterno all'interno dell'App "File" e seleziona "Cancella", o formattarlo utilizzando un computer.
- * Nota: L'App "File" richiede iOS 12 o versioni successive. Gli iPhone con interfacce Type-C partono da iPhone 15 e successivi. Se il telefono ha un'interfaccia Lightning, utilizzare un adattatore Lightning che supporti l'alimentazione esterna.
- 5. Non disconnettere il dispositivo di archiviazione esterno fino al completamento di tutte le operazioni di lettura/scrittura per evitare danni ai file.

Esportazione di foto e video su un dispositivo di archiviazione esterno:

- 1. Andare nell'App "Foto".
- 2. Selezionare le foto e i video che si desidera esportare.
- 3. Toccare il pulsante "Condividi", quindi toccare "Esporta originale non modificato".
- 4. Toccare "Salva in File", scegliere il dispositivo di archiviazione in "Posizioni", quindi toccare "Salva".
- 5. Non disconnettere il dispositivo di archiviazione esterno fino al completamento del trasferimento di foto e video.

22

- 2. Dipendendo de la marca y modelo del teléfono, algunos teléfonos requieren activar la función "OTG" en "Ajustes". Consulte con el servicio al cliente de su marca de teléfono o con el proveedor para conocer los métodos específicos.
- 3. Conecte el dispositivo de almacenamiento externo al puerto de carga Type-C del teléfono. Para la mejor compatibilidad, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento externo esté formateado como exFAT.
- 4. Busque y abra la App "Mis archivos" (el nombre de esta app puede variar en diferentes teléfonos).
- 5. Desplácese hacia abajo en la interfaz para encontrar el dispositivo de almacenamiento externo conectado y realizar operaciones de gestión de archivos.
- 6. Después de completar las operaciones, intente "Desmontar" el dispositivo de almacenamiento externo antes de desconectarlo. Esta opción suele estar disponible en la página de inicio de la App "Archivos" o en la barra de estado desplegable. Si esta opción no está disponible en algunos teléfonos, asegúrese de que no haya actividad de lectura o escritura de datos en el dispositivo antes de desconectarlo para prevenir la pérdida de datos.

◆ Otros dispositivos host

Consulte el manual de usuario del producto específico. dispositivo para obtener instrucciones de extracción segura.

Manuale dell'utente

I. Introduzione

Grazie per aver scelto SSK. Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima dell'uso.

19

Registrazione video ProRes:

- 1. Il dispositivo di archiviazione esterno deve essere formattato utilizzando exFAT. Le unità crittografate non sono supportate.
- 2. Per registrare video in formato ProRes su iPhone, andare in "Impostazioni" > "Fotocamera" > "Formato", quindi attivare "Apple ProRes" in "Registrazione video". Per registrare video ProRes, toccare l'icona "ProRes" nell'App "Fotocamera" (modalità video) e iniziare la registrazione.
- 3. La registrazione di Apple ProRes su un dispositivo di archiviazione esterno richiede iOS 15.1 o versioni successive e un modello iPhone 15 Pro o successivo.

◆ Android

- 1. Innanzitutto, confermare se l'interfaccia del telefono supporta il trasferimento di dati USB e se è Type-C. Alcune porte di ricarica Type-C dei telefoni Android supportano solo la ricarica.
- 2. A seconda del brand e del modello del telefono, alcuni telefoni richiedono l'abilitazione della funzione "OTG" in "Impostazioni". Si prega di consultare il servizio clienti del proprio brand telefonico o il fornitore per i metodi specifici.
- 3. Collegare il dispositivo di archiviazione esterno alla porta di ricarica Type-C del telefono. Per la migliore compatibilità, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione esterno sia formattato come exFAT.

23

4. Trovare e aprire l'App "I miei file" (la denominazione di questa app può variare tra diversi telefoni).
5. Scorrere verso il basso l'interfaccia per trovare il dispositivo di archiviazione esterno collegato ed eseguire operazioni di gestione file.
6. Dopo aver completato le operazioni, provare a "Smonta" il dispositivo di archiviazione esterno prima di disconnetterlo. Questa opzione è solitamente disponibile nella homepage dell'App "File" o nella barra di stato a discesa. Se questa opzione non è disponibile su alcuni telefoni, assicurarsi che non vi siano dati in lettura o scrittura sul dispositivo prima di disconnetterlo per prevenire la perdita di dati.

◆ Altri dispositivi host

Si prega di fare riferimento al manuale utente specifico dispositivo per istruzioni di rimozione sicura.

ProRes video-opname :

1. De externe opslag moet zijn geformatteerd met exFAT. Versleutelde drives worden niet ondersteund.
2. Ga naar « Instellingen » > « Camera » > « Formaat » en schakel « Apple ProRes » in onder « Video-opname ». Tik in de app « Camera » op het « ProRes » pictogram en begin met opnemen.
- Voor ProRes-opname op externe opslag zijn iOS 15.1 of hoger en een iPhone 15 Pro of hoger nodig.

◆ Android

1. Controleer of de poort USB-gegevensoverdracht ondersteunt en Type-C is. Sommige Type-C poorten ondersteunen alleen opladen.
2. Afhankelijk van het model moet de « OTG »-functie in « Instellingen » worden ingeschakeld. Raadpleeg de klantenservice voor details.
3. Sluit de externe opslag aan op de Type-C poort. Gebruik voor compatibiliteit exFAT.
4. Open de app « Mijn bestanden » (de naam kan variëren).
5. Zoek de aangesloten opslag en beheer bestanden.
6. Ontkoppel de opslag veilig via « Uitwerpen » voordat je hem verwijdert. Als die optie er niet is, wacht dan tot er geen gegevens worden overgedragen.

◆ Andere hostapparaten

Volg de handleiding voor veilig verwijderen. Voor apparaten zonder veilige verwijderfunctie, verwijder de opslag alleen wanneer er geen gegevens worden overgedragen.

gebruikershandleiding

I.inleiding

Bedankt dat u voor SSK hebt gekozen. Gelieve te lezen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt."

Opmerking:

- Gelieve dit product niet zonder toestemming te demonteren, repareren en vervaardigen;
- Gegevensverlies, schade of gegevensherstel of -extractie veroorzaakt door productgebruik worden niet gedekt door de garantie.

II.Uitleg over productopslag Capaciteit

1. Fabrikanten van apparaten gebruiken doorgaans decimale (grondtal 10) berekeningen voor de capaciteit, terwijl besturingssystemen zoals Windows binaire (basis 2) gebruiken. Dit betekent dat de daadwerkelijk weergegeven capaciteit op Windows iets minder kan zijn dan de nominale capaciteit. De conversieformule is binaire capaciteit × 1,073741824 = decimale capaciteit (in GB).
2. Berekening van decimale capaciteit: 1MB=1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.
3. Berekening binaire capaciteit: 1MB=1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Volgens GB/T 26225-2010-norm, de daadwerkelijk weergegeven capaciteit is ≥ 90% van het nominale vermogen, dat kwalificeert als een echt product.

Instrukcja obsługi

I. Wstęp

Dziękujemy za wybranie SSK. Proszę przeczytać uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem."

Uwaga:

- Proszę nie demontować, nie naprawiać ani nie produkować tego produktu bez autoryzacji;
- Utrata, uszkodzenie, odzyskiwanie lub ekstrakcja danych spowodowane użytkowaniem produktu nie są objęte gwarancją.

II.Wyjaśnienie przechowywania produktu Pojemność

1. Producenci urządzeń zazwyczaj obliczają pojemność w systemie dziesiętnym (podstawa 10), podczas gdy systemy operacyjne, takie jak Windows, korzystają z obliczeń binarnych (podstawa 2). Oznacza to, że rzeczywista pojemność wyświetlana w systemie Windows może być nieco mniejsza niż pojemność nominalna. Wzór przeliczeniowy to pojemność binarna × 1,073741824 = pojemność dziesiętna (w GB).
2. Obliczanie pojemności dziesiętnej: 1MB=1000 KB, 1 GB = 1000 MB, 1 TB = 1000 GB.
3. Obliczenie pojemności binarnej: 1MB=1024 KB, 1 GB = 1024 MB, 1 TB = 1024 GB.
4. Zgodnie z normą GB/T 26225-2010, rzeczywista wyświetlana pojemność wynosi ≥ 90%. pojemność nominalna, która kwalifikuje się jako oryginalny produkt.

III. Productverbinding en gebruik

A. Het product aansluiten:

Plaats het product op de juiste manier in de USB-poort van het hostapparaat. Forceren of verkeerd plaatsen kan het product beschadigen en/of USB-poort, mogelijk leidend naar vervorming of breuk.

B. Het product loskoppelen:

Wanneer het hostapparaat normaal werkt, volg de onderstaande stappen om het product te verwijderen vanaf de USB-poort. *Stappen kunnen variëren, afhankelijk van het besturingssysteem versie en instellingen.

ramen

1. Klik op "Hardware veilig verwijderen en".Pictogram Media uitwerpen" in de rechter benedenhoek van de taakbalk.
2. Klik op "XXX-apparaat uitwerpen" (XXX verwijst naar het draagbaar SSD-product).
3. Wacht even en controleer of er een prompt met de melding ""Veilig om hardware te verwijderen.""
4. Verwijder het product.

Mac

1. Zoek het productpictogram op het bureaublad.
2. Gebruik "secundaire klik" (of druk met twee vingers op het touchpad voor MacBook) om het te openen drop-down menu.
3. Klik op "Uitwerpen."
4. Controleer of het productpictogram verdwijnt en dan verdwijnt het veilig kan worden losgekoppeld.

III. Podłączenie i użytkowanie produktu

A. Podłączanie produktu:

Wiąż produkt prawidłowo doPort USB urządzenia hosta. Wkładanie na siłę lub nieprawidłowe wkładanie może spowodować uszkodzenie produktu i/lub port USB, ewentualnie prowadzący do odkształcenia lub pęknięcia.

B.Odłączanie produktu:

Gdy urządzenie hosta działa normalnie,wykonaj poniższe czynności, aby usunąć produkt z portu USB. *Kroki mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego wersja i ustawienia.

Okna

1. Kliknij opcję „Bezpieczne usuwanie sprzętu” i ikona „Wysuń multimedia” w prawym dolnym rogu paska zadań.
2. Kliknij „Wysuń urządzenie XXX” (XXX odnosi się do przenośny produkt SSD).
3. Poczekaj chwilę i sprawdź, czy jest monit z informacją „„Bezpieczne usuwanie sprzętu” .”
4. Usuń produkt.

Prochowiec

1. Znajdź ikonę produktu na pulpicie.
2. Użyj „drugiego kliknięcia” (lub naciśnij dwa palce na touchpadzie MacBooka), aby otworzyć plik menu rozwijane.
3. Kliknij „Wysuń”.
4. Sprawdź, czy ikona produktu zniknęła, to tak można bezpiecznie odłączyć.

◆ iPhone i iPad

◆ iPhone & iPad

Gebruik de app « Bestanden » voor beheer:

1. Tik op je iPhone of iPad om de app « Bestanden » te openen. Hij heeft een blauw map pictogram.
2. Als je de app niet kunt vinden, veeg dan naar beneden op het startscherm om te zoeken.
3. Tik in de app « Bestanden » op het tabblad « Bladeren » om je bestanden te vinden. Zoek onder « Locaties » naar de aangesloten externe opslag.
4. De externe opslag moet één partitie hebben en zijn geformatteerd als APFS, APFS (versleuteld), macOS uitgebreid (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 of FAT. Houd de externe opslag ingedrukt in de app « Bestanden » en selecteer « Wis » om de formatie te wijzigen, of formateer via een computer. Opmerking: De app « Bestanden » is beschikbaar vanaf iOS 12. iPhones met Type-C poort zijn beschikbaar vanaf iPhone 15. Voor
5. Lightning, gebruik een adapter met externe voeding. Verbreek de verbinding niet voordat alle lees-/schrijftak-en zijn voltooid.

Foto’ s en video’ s exporteren naar externe opslag:

1. Ga naar de app « Foto’ s ».
2. Selecteer de foto’ s en video’ s die je wilt exporteren.
3. Tik op « Deel » en dan op « Exporteer onbewerkte originelen ».
4. Tik op « Opslaan naar apparaat » (onder « Locaties ») en dan op « Opslaan ».
5. Verbreek de verbinding niet voordat de overdracht is voltooid.

Korzystanie z aplikacji « Pliki » do zarządzania:

1. Na iPhone lub iPadzie dotknij, aby utworzyć aplikację « Pliki ». Ma niebieską ikonę folderu.
2. Jeśli nie możesz znaleźć aplikacji, przesun palcem w dół na ekranie głównym, aby wyszukać.
3. W aplikacji « Pliki » dotknij zakładki « Przeglądaj », aby znaleźć potrzebne pliki. W sekcji « Lokalizacje » znajdź podłączone zewnętrzne urządzenie pamięci masowej.
4. Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej musi mieć pojedynczą partycję danych i być sformatowane jako APFS, APFS (zaszyfrowany), macOS rozszerzony (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 lub FAT. Aby zmienić format, przytrzymaj urządzenie w aplikacji « Pliki » i wybierz « Usuń », lub sformatuj je za pomocą komputera. Uwaga: Aplikacja « Pliki » jest dostępna od iOS 12. iPhone’ y z portem Type-C są dostępne od iPhone’ a 15. W przypadku portu Lightning użyj adaptera Lightning-USB z zasilaniem zewnętrznym.
5. Nie odłączaj urządzenia pamięci masowej przed zakończeniem wszystkich zadań odczytu/zapisu.

Eksportowanie zdjęć i filmów na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej:

1. Otwórz aplikację « Zdjęcia ».
2. Wybierz zdjęcia i filmy do eksportu.
3. Dotknij « Udostępnij », a następnie « Eksportuj niezmodyfikowane oryginały ».
4. Dotknij « Zapisz na urządzeniu » (w sekcji « Lokalizacje »), a następnie « Zapisz ».
5. Nie odłączaj urządzenia przed zakończeniem transferu.

Nagrywanie wideo ProRes: 1.Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej musi być sformatowane w exFAT. Szyfrowane napeędy nie są obsługiwane. 2.Aby nagrywać wideo w ProRes, przejdź do « Ustawienia » > « Aparat » > « Format » i włącz « Apple ProRes » w sekcji « Nagrywanie wideo ». W aplikacji « Aparat » dotknij ikony « ProRes » i nagrywaj. 3.Nagrywanie ProRes na zewnętrzne urządzenie wymaga iOS 15.1 lub nowszego oraz iPhone’ a 15 Pro lub nowszego. ◆ Android 1.Sprawdź, czy port obsługuje transfer danych USB i jest Type-C. Niektóre porty Type-C obsługują tylko ładowanie. 2.W zależności od modelu, włącz funkcję « OTG » w « Ustawieniach ». Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania szczegółów. 3.Podłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej do portu Type-C. Dla kompatybilności użyj formatu exFAT. 4.Otwórz aplikację « Moje pliki » (nazwa może się różnić). 5.Znajdź podłączone urządzenie i zarządzaj plikami. 6.Bezpiecznie « Wyśnij » urządzenie przed odłączeniem. Jeśli opcja nie istnieje, odłącz tylko wtedy, gdy nie ma transferu danych. ◆ Inne urządzenia hosta Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby bezpiecznie usunąć urządzenie. W przypadku urządzeń bez funkcji bezpiecznego usuwania, odłączaj je tylko wtedy, gdy nie ma transferu danych. 32	Användarmanual I.INLEDNING Tack för att du valde SSK. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan användning." Obs: • Vänligen demontera, reparera och tillverka inte denna produkt utan tillstånd; • Dataförlust, skada eller dataåterställning eller extrahering orsakad av produktanvändning täcks inte av garantin. II. Förklaring av produktlagring Kapacitet 1. Enhetstillverkare använder vanligtvis decimal-beräkningar (bas 10) för kapacitet, medan operativsystem som Windows använder binär (bas 2). Detta innebär att den faktiska visade kapaciteten på Windows kan vara något mindre än den nominella kapaciteten. Konverteringsformeln är binär kapacitet × 1,073741824 = decimalkapacitet (i GB). 2. Decimalkapacitetsberäkning: 1MB =1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB. 3. Binär kapacitetsberäkning: 1MB =1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB. 4. Enligt GB/T 26225-2010 standard,den faktiska visade kapaciteten är ≥ 90 % av den nominella kapaciteten, som betecknas som en äkta produkt. III.Produktanslutning och användning A. Ansluta produkten: Sätt i produkten ordentligt i USB-porten på värdenheten. Tvång eller felaktigt insättning kan skada produkten och/eller USB-port, vilket möjligen leder till deformation eller brott. 33	B.Koppla bort produkten: När värdenheten körs normalt, följ stegen nedan för att ta bort produkten från USB-porten. *Steg kan variera beroende på operativsystem version och inställningar. Windows 1. Klicka på "" Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media""-ikonen i det nedre högra hörnet i aktivitetsfältet. 2. Klicka på ""Mata ut XXX-enhet"" (XXX hänvisar till bärbar SSD-produkt). 3. Vänta ett ögonblick och kontrollera om det finns en uppmaning att säga ""Säkert att ta bort maskinvara."" 4. Ta bort produkten. Mac 1. Hitta produktikonen på skrivbordet. 2. Använd ""sekundärt klick"" (eller tryck två fingrar på peckplattan för MacBook) för att öppna rullgardins-menyn. 3. Klicka på "Mata ut." 4. Kontrollera om produktikonen försvinner, sedan kan säkert kopplas bort. ◆ iPhone & iPad Gestion via l'application "Fichiers" : 1. På din iPhone eller iPad, tryck för att öppna appen "Filer". Den har en blå mappikons. 2. Om du inte hittar appen, svep nedåt på hemskärmen för att söka. 34	3.Inne i appen "Filer" , tryck på filen "Bläddra" för att hitta de filer du behöver. Under "Platser" hittar du den anslutna externa lagringsenheten. 4. Den externa lagringsenheten måste ha en enda datapartition och vara formaterad som APFS, APFS (krypterad), macOS utökad (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 eller FAT. För att ändra lagringsenhetens format, håll nedtryckt på den externa lagringsenheten i appen "Filer" och välj "Radera", eller formatera den med en dator. Obs: Appen "Filer" finns tillgänglig från och med iOS 12. iPhone med Type-C-port finns från och med iPhone 15. Om din enhet har en Lightning-port, använd en Lightning-USB-adapter som har stöd för extern strömförsörjning. 5.Koppla inte ur den externa lagringsenheten förrän alla läs- och skrivuppgifter är slutförda för att undvika filskador. Exportera foton och videor till extern lagring: 1.Gå till appen "Foto". 2.Välj de foton och videor du vill exportera. 3.Tryck på dela-knappen och tryck sedan på "Exportera original". 4. Tryck på "Spara på enhet" (under "Platser") och tryck sedan på "Spara". 5. Koppla inte ur den externa lagringsenheten förrän överföringen är klar. 35
ProRes-videoinspelning: 1. Den externa lagringsenheten måste vara formaterad med exFAT. Krypterade enheter stöds inte. 2.För att spela in video i ProRes-format på din iPhone, gå till "Inställningar" > "Kamera" > "Format" och slå på "Apple ProRes" under "Videoinspelning". För att spela in ProRes-video, tryck på "ProRes"-ikonen i appen "Kamera" (videoläge) och börja spela in. 3.För att använda Apple ProRes med extern lagring krävs iOS 15.1 eller senare, samt en iPhone 15 Pro eller senare pro-modell. ◆ Android 1.Kontrollera först om telefonens port stöder USB-dataöverföring och om det är en Type-C-port. Vissa Android-telefoner med Type-C-port stöder endast laddning. 2.Beroende på telefonmärke och modell kan det vara nödvändigt att aktivera "OTG"-funktionen i 3."Inställningar". Kontakta telefonmärkets kundsupport eller leverantör för specifik information. Anslut den externa lagringsenheten till telefonens Type-C-laddningsport. För att säkerställa kompatibilitet bör formatet på den externa lagringsenheten vara exFAT. 4.Hitta och öppna appen "Mina filer". Namnet på denna app kan variera på olika telefoner. 5.Bläddra nedåt i gränssnittet för att hitta den anslutna externa lagringsenheten och utför filhanteringsåtgärder. 36	6.När åtgärderna är slutförda, försök att "avmontera" den externa lagringsenheten innan du kopplar ur den. Det här alternativet finns vanligtvis på appen "Filer" startsida och i neddragningsmeddelandefältet. Om telefonen inte har det här alternativet, var noga med att ingen data läses eller skrivs innan du kopplar ur enheten för att undvika dataförlust. ◆ Andra värd-enheter Se enhetens användarhandbok för säker borttagning. För värd-enheter utan funktion för säker borttagning, se alltid till att ingen data läses eller skrivs innan du kopplar ur produkten. 37	Kullanım Kılavuzu I.Giriş SSK'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen oku Kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz." Not: • Lütfen bu ürünün izinsiz sökmeyin, tamir etmeyin ve üretmeyin; • Ürünün kullanımından kaynaklanan veri kaybı, hasar veya veri kurtarma veya çıkarma garanti kapsamında değildir. II.Ürün Saklama Açıklaması Kapasite 1.Cihaz üreticileri kapasite için genellikle ondalık (10 tabanı) hesaplamaları kullanırken, Windows gibi işletim sistemleri ikili (taban 2) hesaplamaları kullanır. Bu, Windows'ta görüntülenen gerçek kapasitenin nominal kapasiteden biraz daha az olabileceği anlamına gelir. Dönüşüm formülü ikili kapasite × 1,073741824 = ondalık kapasitedir (GB cinsinden). 2. Ondalık kapasite hesaplaması: 1MB =1000KB, 1GB = 1000MB, 1TB = 1000GB. 3. İkili kapasite hesaplaması: 1MB =1024KB, 1GB = 1024MB, 1TB = 1024GB. 4. GB/T 26225-2010 standardına göre,görüntülenen gerçek kapasite ≥ %90'dır olarak nitelendirilen nominal kapasite Orijinal ürün. 38	III. Ürün Bağlantısı ve Kullanımı A. Ürünün Bağlanması: Lütfen ürünü düzgün bir şekilde yerleştirin. Ana cihazın USB bağlantı noktası.Zorlama veya yanlış yerleştirme ürüne zarar verebilir ve/veya USB bağlantı noktası, muhtemelen deformasyon veya kırılma. B.Ürünün Bağlantısının Kesilmesi: Ana cihaz normal şekilde çalışırken,ürünü kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin USB bağlantı noktasından. *Adımlar işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir sürüm ve ayarlar. pencereler 1. ""Donanımı Güvenle Kaldırın ve Sağ alt köşedeki Medyayı Çıkar"" simgesi görev çubuğunun. 2. ""XXX cihazını çıkar"" seçeneğini tıklayın (XXX, taşınabilir SSD ürünü). 3. Bir süre bekleyin ve bir sorun olup olmadığını kontrol edin. ""Donanımı Kaldırmak Güvenli."" diyen komut istemi 4. Ürünü çıkarın. Mac 1. Masaüstünde ürün simgesini bulun. 2. ""İkincil tıklama""yı kullanın (veya iki parmağınızla MacBook için dokunmatik yüzeyde) açmak için - Aşağıya doğru açılan menü. 3. ""Çıkar""ı tıklayın. 4. Ürün simgesinin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin, ardından güvenli bir şekilde bağlantısı kesilebilir. 39

◆ iPhone ve iPad

"Dosyalar" Uygulaması ile Yönetim:

1. iPhone veya iPad'inizde "Dosyalar" uygulamasını açmak için dokunun. Mavi bir klasör simgesi vardır.
2. Uygulamayı bulamazsanız, ana ekranda aşağı kaydırarak arama yapın.
3. "Dosyalar" uygulamasına girdikten sonra, ihtiyacınız olan dosyaları bulmak için "Göz at" sekmesine dokunun. "Konumlar" altında bağlı harici depolama aygıtını bulun.
4. Harici depolama aygıtının tek bir veri bölümü olmalı ve APFS, APFS (şifreli), macOS genişletilmiş (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 veya FAT olarak biçimlendirilmiş olmalıdır. Biçimi değiştirmek için "Dosyalar" uygulamasında harici depolama aygıtına uzun basın ve "Sil"i seçin veya bir bilgisayar kullanarak biçimlendirin. Not: "Dosyalar" uygulaması iOS 12 ve sonrasında mevcuttur. Type-C bağlantılı iPhone'lar iPhone 15 ve sonrasında mevcuttur. Cihazınız Lightning bağlantı noktasına sahipse, harici güç desteği olan bir Lightning-USB adaptörü kullanın.
5. Tüm okuma/yazma işlemleri tamamlanana kadar harici depolama aygıtının bağlantısını kesmeyin.

Fotoğraf ve Videoları Harici Depolama Aygıtına Aktarma:

1. "Fotoğraflar" uygulamasına gidin.
2. Aktarmak istediğiniz fotoğraf ve videoları seçin.
3. "Paylaş" düğmesine, ardından "Orijinalleri Dışa Aktar"a dokunun.

III. Conexão e uso do produto

A. Conectando o Produto:

Insira o produto corretamente no Porta USB do dispositivo host.

Forçar ou inserir incorretamente pode danificar o produto e/ou porta USB, possivelmente levando a deformação ou quebra.

B. Desconectando o Produto:

Quando o dispositivo host está funcionando normalmente, siga os passos abaixo para remover o produto da porta USB.

*As etapas podem variar de acordo com o sistema operacional versão e configurações.

janelas

1. Clique no botão ""Remover hardware e ícone Ejetar mídia"" no canto inferior direito da barra de tarefas.
2. Clique em ""Ejetar dispositivo XXX"" (XXX refere-se ao produto SSD portátil).
3. Aguarde um momento e verifique se há prompt dizendo ""É seguro remover hardware.""
4. Remova o produto.

Mac

1. Encontre o ícone do produto na área de trabalho.
2. Use ""clique secundário"" (ou pressione dois dedos no touchpad do MacBook) para abrir o menu suspenso.
3. Clique em ""Ejetar.""
4. Verifique se o ícone do produto desaparece, então pode ser desconectado com segurança.

4. Ayrıt Kaydet'e ("Konumlar" altında), ardından "Kaydet"e dokunun.
5. Aktarım tamamlanana kadar harici depolama aygıtının bağlantısını kesmeyin.

ProRes Video Kaydı:

1. Harici depolama aygıtı exFAT kullanılarak biçimlendirilmelidir. Şifreli sürücüler desteklenmez.
2. iPhone'unuzda ProRes formatında video kaydetmek için "Ayarlar" > "Kamera" > "Biçim"e gidin ve "Video Kaydı" altındaki "Apple ProRes"i açın. "Kamera" uygulamasında "ProRes" simgesine dokunun ve kayda başlayın.
3. Harici depolama aygıtına ProRes kaydı için iOS 15.1 veya üstü ve iPhone 15 Pro veya üstü bir model gereklidir.

◆ Android

1. Öncelikle telefonunuzun bağlantı noktasının USB veri aktarımını desteklediğinden ve Type-C olduğundan emin olun. Bazı Android telefonların Type-C bağlantı noktaları yalnızca şarj destekler.
2. Telefon marka ve modeline bağlı olarak, "Ayarlar" içinde "OTG" işlevinin açılması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefon markasının müşteri hizmetleri veya tedarikçinizle iletişime geçin.
3. Harici depolama aygıtını telefonun Type-C şarj bağlantı noktasına bağlayın. Uyumluluk için harici depolama aygıtının biçiminin exFAT olmasına dikkat edin.
4. "Dosyaların" uygulamasını bulun ve açın (bu uygulamanın adı telefona göre değişiklik gösterebilir).

◆ iPhone e iPad

Utilização da app "Ficheiros" para gestão:

1. No seu iPhone ou iPad, toque para abrir a app "Ficheiros". Tem um ícone de pasta azul.
2. Se não encontrar a app, deslize o dedo para baixo no ecrã principal para pesquisar.
3. Dentro da app "Ficheiros", toque no separador "Procurar" para encontrar os ficheiros necessários. Em "Localizações", encontre o dispositivo de armazenamento externo ligado.
4. O dispositivo de armazenamento externo deve ter apenas uma partição de dados e estar formatado como APFS, APFS (encriptado), macOS extendido (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 ou FAT. Para alterar o formato, mantenha premido o dispositivo de armazenamento externo na app "Ficheiros" e selecione "Apagar", ou formate-o utilizando um computador. Nota: A app "Ficheiros" está disponível a partir do iOS 12. iPhones com porta Type-C estão disponíveis a partir do iPhone 15. Se o dispositivo tiver uma porta Lightning, utilize um adaptador Lightning-USB que suporte alimentação externa.
5. Não remova o dispositivo de armazenamento externo até que todas as tarefas de leitura/escrita estejam concluídas.

Exportar fotos e vídeos para um dispositivo de armazenamento externo:

5. Ayrıtı aşağı kaydırarak bağlı harici depolama aygıtını bulun ve dosya yönetim işlemlerini yapın.
6. İşlemler tamamlandıktan sonra, aygıtı çıkarmadan önce mümkünse "Çıkar" seçeneğini kullanın. Bu seçenek genellikle "Dosyalar" uygulamasının ana sayfasında veya bildirim çekmece panelinde bulunur. Bu seçenek yoksa, veri okuma/yazma işlemi olmadığından emin olduktan sonra aygıtı çıkarın.

◆ Diğer Ana Cihazlar

Güvenli bir şekilde çıkarmak için ilgili cihazın kullanıcı kılavuzuna başvurun. Güvenli çıkarma işlevi olmayan ana cihazlarda, herhangi bir veri okuma/yazma işlemi olmadığından emin olduktan sonra ürünü çıkarın.

1. Aceda à app "Fotos".
2. Selecione as fotos e vídeos que deseja exportar.
3. Toque no botão "Partilhar" e, em seguida, toque em "Exportar originais não modificados".
4. Toque em "Guardar no dispositivo" (em "Localizações") e, em seguida, toque em "Guardar".
5. Não remova o dispositivo de armazenamento externo até que a transferência esteja concluída.

Gravação de vídeo ProRes:

1. O dispositivo de armazenamento externo deve ser formatado utilizando exFAT. As unidades encriptadas não são suportadas.
2. Para gravar vídeo em formato ProRes no seu iPhone, aceda a "Definições" > "Câmara" > "Formato" e ative "Apple ProRes" em "Gravação de vídeo". Para gravar vídeo ProRes, toque no ícone "ProRes" na app "Câmara" (modo Vídeo) e comece a gravar.
3. A gravação de vídeo ProRes para um dispositivo de armazenamento externo requer o iOS 15.1 ou posterior e um iPhone 15 Pro ou modelo posterior.

◆ Android

1. Primeiro, confirme se a porta do seu telefone suporta transferência de dados USB e se é uma porta Type-C. Alguns telemóveis Android com portas Type-C suportam apenas carregamento.

Manual do usuário

I. Introdução

Obrigado por escolher a SSK. Por favor leia este manual do usuário cuidadosamente antes de usar."

Nota:

- Por favor, não desmonte, repare e fabrique este produto sem autorização;
- Perda de dados, danos ou recuperação ou extração de dados causados pelo uso do produto não são cobertos pela garantia.

II. Explicação do armazenamento do produto Capacidade

1. Os fabricantes de dispositivos normalmente usam cálculos decimais (base 10) para capacidade, enquanto sistemas operacionais como o Windows usam binários (base 2). Isso significa que a capacidade real exibida no Windows pode ser um pouco menor que a capacidade nominal. A fórmula de conversão é capacidade binária × 1,073741824 = capacidade decimal (em GB).
2. Cálculo da capacidade decimal: 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB, 1 TB = 1.000 GB.
3. Cálculo da capacidade binária: 1 MB = 1.024 KB, 1 GB = 1.024 MB, 1 TB = 1.024 GB.
4. De acordo com o padrão GB/T 26225-2010, a capacidade real exibida é ≥ 90% de a capacidade nominal, que se qualifica como produto genuíno.

2. Dependendo da marca e modelo do telemóvel, poderá ser necessário ativar a função "OTG" em "Definições". Para instruções específicas, contacte o apoio ao cliente da marca do telemóvel ou o seu fornecedor.
3. Ligue o dispositivo de armazenamento externo à porta de carregamento Type-C do telemóvel. Para garantir compatibilidade, o formato do dispositivo de armazenamento externo deve ser preferencialmente exFAT.
4. Encontre e abra a app "Os meus ficheiros" (o nome desta app pode variar em diferentes telemóveis).
5. Deslize o ecrã para baixo para encontrar o dispositivo de armazenamento externo ligado e efetue as operações de gestão de ficheiros.
6. Após concluir as operações, sempre que possível, execute "Remover" antes de desligar o dispositivo. Esta opção geralmente encontra-se na página inicial da app "Ficheiros" ou na barra de estado (ao deslizar para baixo). Se esta opção não existir no seu telemóvel, certifique-se de que não estão a ser efetuadas operações de leitura/escrita de dados antes de remover o dispositivo.

◆ Outros Dispositivos Anfitriões

Consulte o manual do utilizador do dispositivo para uma remoção segura. Para dispositivos anfitriões sem função de remoção segura, certifique-se sempre de que não estão a ser efetuadas operações de leitura/escrita de dados antes de remover o produto.

I. Введение

Благодарим вас за выбор ССК. Пожалуйста прочти внимательно данное руководство пользователя перед использованием».

Примечание:

- Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не производите данное изделие без разрешения;
- На потерю, повреждение данных, а также восстановление или извлечение данных, вызванное использованием продукта, гарантия не распространяется.

II. Wyjaśnienie przechowywania produktu Pojemność

1. Производители устройств обычно используют десятичные (по основанию 10) вычисления емкости, в то время как операционные системы, такие как Windows, используют двоичные (по основанию 2). Это означает, что фактическая отображаемая емкость в Windows может быть немного меньше номинальной. Формула преобразования: двоичная емкость × 1,073741824 = десятичная емкость (в ГБ).
2. Расчет десятичной емкости: 1 МБ =1000 КБ, 1 ГБ = 1000 МБ, 1 ТБ = 1000 ГБ.
3. Расчет двоичной емкости: 1 МБ =1024 КБ, 1 ГБ = 1024 МБ, 1 ТБ = 1024 ГБ.
4. Согласно стандарту GB/T 26225-2010, фактическая отображаемая емкость составляет ≥ 90% от номинальной мощности, которая квалифицируется как подлинный продукт.

III. Подключение и использование продукта.

A. Подключение продукта:

Пожалуйста, вставьте продукт правильно в USB-порт хост-устройства. Принудительное использование или неправильная вставка могут привести к повреждению продукта. и/или порт USB, что может привести к деформации или поломке.

Б. Отключение продукта:

Когда главное устройство работает нормально, выполните следующие действия, чтобы удалить продукт из USB-порта.
* Действия могут различаться в зависимости от операционной системы. версия и настройки.

Окна

1. Нажмите «Безопасное извлечение устройства и Значок «Извлечь носитель» в правом нижнем углу. панели задач.
2. Нажмите «Извлечь устройство XXX» (XXX относится к портативный твердотельный накопитель).
3. Подождите немного и проверьте, есть ли подсказки: «Оборудование можно удалить».
4. Удалите продукт.

Мак

1. Найдите значок продукта на рабочем столе.
2. Используйте «вторичный щелчок» (или нажмите двумя пальцами на сенсорной панели MacBook), чтобы открыть выпадающее меню.
3. Нажмите «Извлечь».
4. Убедитесь, что значок продукта исчез, значит он можно безопасно отключить.

◆ iPhone и iPad

Использование приложения «Файлы» для управления:

1. На iPhone или iPad нажмите, чтобы открыть приложение «Файлы». У него синий значок папки.
2. Если вы не можете найти приложение, проведите пальцем вниз по домашнему экрану для поиска.
3. В приложении «Файлы» нажмите вкладку «Обзор», чтобы найти нужные файлы. В разделе «Местоположения» найдите подключенное внешнее запоминающее устройство.
4. Внешнее запоминающее устройство должно иметь только один раздел данных и быть отформатировано в APFS, APFS (зашифрованный), macOS Extended (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 или FAT. Чтобы изменить формат, удерживайте нажатым внешнее запоминающее устройство в приложении «Файлы» и выберите «Стереть» или отформатируйте его с помощью компьютера. Примечание: Приложение «Файлы» доступно с iOS 12 и выше. iPhone с портом Type-C доступны с iPhone 15 и выше. Если у вашего устройства порт Lightning, используйте адаптер Lightning-USB с внешним питанием.
5. Не отключайте внешнее запоминающее устройство до завершения всех задач чтения/записи.

Экспорт фото и видео на внешнее запоминающее устройство:

1. Перейдите в приложение «Фото».
2. Выберите фото и видео для экспорта.
3. Нажмите кнопку «Поделиться», затем нажмите «Экспортировать исходники».
4. Нажмите «Сохранить на устройство» (в разделе «Местоположения»), затем нажмите «Сохранить».
5. Не отключайте внешнее запоминающее устройство до завершения передачи.

Запись видео ProRes:

1. Внешнее запоминающее устройство должно быть отформатировано в exFAT. Зашифрованные накопители не поддерживаются.
2. Чтобы записывать видео в формате ProRes на iPhone, перейдите в «Настройки» > «Камера» > «Формат» и включите «Apple ProRes» в разделе «Видеозапись». Чтобы записать видео ProRes, нажмите значок «ProRes» в приложении «Камера» (режим видео) и начните запись.
3. Для записи ProRes на внешнее запоминающее устройство требуется iOS 15.1 или новее и iPhone 15 Pro или новее.

◆ Android

1. Сначала убедитесь, что порт телефона поддерживает передачу данных по USB и является портом Type-C. Некоторые телефоны Android с портами Type-C поддерживают только зарядку.
2. В зависимости от марки и модели телефона может потребоваться включить функцию «OTG» в «Настройках». Для получения конкретных инструкций обратитесь в службу поддержки производителя телефона или к поставщику.
3. Подключите внешнее запоминающее устройство к порту зарядки Type-C телефона. Для обеспечения совместимости рекомендуется формат exFAT.
4. Найдите и откройте приложение «Мои файлы» (название этого приложения может различаться на разных телефонах).
5. Прокрутите интерфейс вниз, найдите подключенное внешнее запоминающее устройство и выполните операции управления файлами.
6. После завершения операций по возможности выполните «Извлечение» внешнего запоминающего устройства перед его отключением. Эта опция обычно находится на главной странице приложения «Файлы» и в шторке уведомлений. Если на вашем телефоне нет этой опции, отключайте устройство только тогда, когда убедитесь, что данные не читаются и не записываются.

◆ Другие хост-устройства

Перед извлечением продукта обратитесь к руководству пользователя соответствующего устройства для безопасного извлечения. Для хост-устройств без функции безопасного извлечения обязательно отключайте продукт только тогда, когда убедитесь, что данные не читаются и не записываются.

